

Vedligeholdelses instruktioner

COLTLITE:

- Rengør omkring enhedens lemme.
- Er pakningerne belagt med støv og snavs fjernes det
- Kontroller at alle pakninger er intakte, sidder korrekt og er fastgjort i profilet.
- Kontroller for synlige skader på lemme, pakninger, hængsler, clips, fastgørelser af motorer og cylinderarm.
- Har enheden smelte led kontrolleres dette
- Lameller, hængsler, børster, pop nitter, bære arm, skruer og motor/cylinder
- Kontroller om der er tegn på vand indtrængen fra karm.
- Kontroller om der er spor efter vand indtrængen omkring lemmen
- Er der store mængder af snavs, der kræver ekstra indsats, skal brugeren have det forevist, før der rengøres
- Servicingen af enhederne og enhedens tilstand rapporteres særskilt
- Led og hængsler skal **ikke** smøres. Hvis de smøres kan det medføre unødigt samling af snavs

Fejlfinding:

Er enheden med elektrisk motor:

- Kontroller funktionen af den elektriske motor
- Kontroller el motorens fastgørelse til lemmen og til bæringen
- Kontroller om el motoren lukker lemmen helt til. Hvis ikke justeres på møtrik på udskyderen i toppen af motoren
- Er der CO2 flaske for åbning med rødt glas smelte led, kontroller patronen ved at sikre, at samlet vægt er som trykt i patronen. Ligeledes kontrolleres om det røde smelte led er korrekt placeret. Er brugeren indforstået, bør funktionen af glas smelte led og CO2 patron afprøves stikprøvevis