

<p>Vedligeholdelses instruktioner</p> <p>Liberator:</p>	<p>Enhederne kræver ikke megen vedligeholdelse, men funktionen og holdbarheden forbedres og forlænges ved at overholde en årlig rengøring af enhederne.</p> <p>OBS: Der må ikke være strøm på anlægget, når der udføres servicearbejder på anlægget</p> <p><u>T-Liberator:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Efterses for synlige skader.• Snavs og blade fjernes fra enheden, eventuelt kan topriksen skrues af og fjernes ved kraftig besmudsning inden i afkashuset.• Rengøres med sæbevand uden skum, rengøringsmidlet skal have en pH-værdi mellem 5 og 8 og må ikke indeholde slibemiddel.• Der må ikke anvendes ståluld, stålborste eller lignende.• Efterse at enheden lukker korrekt udadtil. Efter juster eventuelt på møtrik på motorarm.• Efterse at beskyttelsesnettet er intakt og ubeskadiget.
<p>Fejlfinding Liberator:</p>	<ul style="list-style-type: none">• Åbner lamellerne ikke, kontroller åbnemotoren for funktion, samt de el tekniske installationer omkring motoren.• Starter ventilatoren ikke kontroller de elektriske installationer og ventilatormotor for funktion og fejl.